



BELANGRIJK/ESSENTIEEL
GEBRUIKERSHANDLEIDING APPARAAT



Gebruikershandleiding apparaat voor een ZENEC-mediasysteem

We zijn verheugd dat u een product van ZENEC hebt gekozen.

Hoe meer vertrouwd u uzelf maakt met de functies van het ZENEC-systeem, hoe meer zelfvertrouwen u tijdens het gebruik zal hebben. Lees deze gebruikershandleiding voordat u uw nieuwe ZENEC-systeem start. In de gebruikershandleiding van dit apparaat vindt u belangrijke instructies en informatie voor een veilige bediening van het ZENEC-systeem en om u te helpen het meeste uit zijn technische mogelijkheden te halen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële website, of neemt u contact op met een geautoriseerde ZENEC-dealer (zenec.com - dealers).

ZENEC wenst u een goede en veilige reis!

WAARSCHUWING

Als de bestuurder van het voertuig wordt afgeleid, kan dit leiden tot een ongeluk of letsel. Bediening van het ZENEC-systeem kan de aandacht afleiden van de algemene verkeerssituatie! Ook het aansluiten, wijzigen of invoeren van een datamedium kan de bestuurder afleiden van de algemene verkeerssituatie.

WAARSCHUWING

Apparaten, zoals mobiele telefoons of verwijderbare opslagapparaten, die niet zijn vastgezet of onvoldoende goed zijn bevestigd, kunnen door het interieur van de auto worden geslingerd na een plotselinge rijmanoeuvre of een ongeval, waardoor inzittenden van het voertuig letsel kunnen oplopen.

WAARSCHUWING

Wanneer de behuizing van een CD/DVD-speler wordt geopend, kan letsel ontstaan door onzichtbare laserstraling.

Wijzigingen van het ZENEC-systeem mogen uitsluitend worden uitgevoerd door specialisten geautoriseerd door ZENEC!

WAARSCHUWING

Kies luidsprekerinstellingen altijd zodanig dat akoestische signalen van buiten altijd in het voertuig kunnen worden gehoord (bijvoorbeeld een claxonsignaal of sirene).

WAARSCHUWING

Onjuiste installatie of ingebruikname van het ZENEC-systeem kan schade aan het ZENEC-systeem of de voertuigelektronica veroorzaken. Laat alleen gekwalificeerde specialisten die door ZENEC zijn geautoriseerd het apparaat installeren.

WAARSCHUWING

Dit ZENEC-systeem is uitsluitend bestemd voor gebruik op een boordspanning van 12 V DC. Het gebruik van het ZENEC-systeem op elke andere spanning kan schade veroorzaken aan het ZENEC-systeem en aan het elektrische systeem van het voertuig.

WAARSCHUWING

Door het ZENEC-systeem uit elkaar te halen of te wijzigen kan schade aan het apparaat of het voertuig worden veroorzaakt. Door het apparaat te openen of te wijzigen door een persoon die niet is geautoriseerd door ZENEC, zal de garantie nietig worden verklaard en zullen claims worden afgewezen.

In het geval van een storing of defect kunt u contact opnemen met een geautoriseerde ZENEC-dealer. Door ongeautoriseerde reparaties zal de garantie nietig worden verklaard en zullen claims worden afgewezen.

INHOUDSOPGAVE

INTRODUCTIE

VOOR HET EERSTE GEBRUIK	PAG. 03
VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES	PAG. 04
HOOFDMENU	PAG. 07
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	PAG. 07
EXTRA FUNCTIES.....	PAG. 07
GLOBALE CONTROLES.....	PAG. 09
ZOEKEN EN INVOEREN	PAG. 10

ENTERTAINMENT

OVER DIT HOOFDSTUK	PAG. 11
INHOUD VAN DIT HOOFDSTUK.....	PAG. 11
RADIO	PAG. 13
MEDIA AUDIO	PAG. 23
MEDIA VIDEO.....	PAG. 38
EXTERNE VERBINDINGEN.....	PAG. 42
ENTERTAINMENT ACHTERIN	PAG. 46

HANDSFREE-SYSTEEM

OVER DIT HOOFDSTUK	PAG. 49
INHOUD VAN DIT HOOFDSTUK.....	PAG. 50
VERBINDING.....	PAG. 53
TELEFOONBOEK.....	PAG. 55

NAVIGATIE

OVER DIT HOOFDSTUK	PAG. 58
INHOUD VAN DIT HOOFDSTUK.....	PAG. 59

INSTELLINGEN

OVER DIT HOOFDSTUK	PAG. 64
INHOUD VAN DIT HOOFDSTUK.....	PAG. 65
RADIO CONFIGUREREN.....	PAG. 67
MEDIA CONFIGUREREN.....	PAG. 68
BLUETOOTH CONFIGUREREN.....	PAG. 69
TFT CONFIGUREREN.....	PAG. 74
AUDIO CONFIGUREREN	PAG. 75
VOERTUIG CONFIGUREREN*	
APPARAAT CONFIGUREREN	PAG. 85

ALGEMEEN

AFKORTINGEN	PAG. 90
INDEX	PAG. 92
WETTELIJKE RECHTEN EN GARANTIE	PAG. 95

LET OP

*Raadpleeg de Snelstartgids apparaat om meer te weten te komen over de integratie in het voertuig.

Belangrijkste bronnen

Wanneer u in bronoverzicht zit, keert u terug naar het hoofdmenu door het gewenste hoofdmenupictogram aan te raken, of door op de **HOME**-knop te drukken.

Functie	Pictogram	Bediening
Tuner		Raak aan om het luisteren naar de radio te selecteren (FM/AM/DAB+) Gebruikershandleiding apparaat → Entertainment → Radio Pag. 13
Media Audio		Raak aan om het afspelen van audio te selecteren (DVD/USB/SD/A2DP/Apple) Gebruikershandleiding apparaat → Entertainment → Media Audio Pag. 23
Media Video		Raak aan om het afspelen van video te selecteren (DVD/USB/SD/Apple) Gebruikershandleiding apparaat → Entertainment → Media Video Pag. 38
Invoeren		Raak aan om externe bronnen te selecteren Gebruikershandleiding apparaat → Entertainment → Invoeren Pag. 42
M-Zone		Raak om het afspelen van de entertainment achterin te selecteren Gebruikershandleiding apparaat → Entertainment → M-Zone Pag. 46
Communicatie		Raak aan om de Bluetooth-modus te selecteren Gebruikershandleiding apparaat → Handsfree-systeem Pag. 49
Navigatie		Raak aan om de navigatiemodus te selecteren Gebruikershandleiding apparaat → Navigatie Pag. 58
Instellingen		Raak aan om toegang te krijgen tot de systeemparemeterinstellingen Gebruikershandleiding apparaat → Instellingen Pag. 64
AUTO		Raak om de voertuigspecifieke instellingen te selecteren Snelstartgids apparaat → AUTO (afzonderlijk)
Prullenbak		Voor pictogrammen die niet nodig zijn in het hoofdmenu Zie extra functies Pag. 7

LET OP

Inactieve pictogrammen die grijs zijn, kunnen niet worden geselecteerd.

ZOEKEN EN INVOEREN



Afb. 1/02

In elk van de bronnen hebt u de mogelijkheid om selecties te maken met behulp van een zoekfunctie . Op deze pagina tonen we u hoe u het zoekmasker kunt gebruiken.

Functie	Pictogram	Bediening
Beveiliging		Raak aan om de invoer op het scherm weer te geven of te verbergen
Selecteren		Raak aan om de huidige selectie weer te geven (het aantal hits zal tussen haakjes worden weergegeven)
Verwijderen		Raak aan om één teken te verwijderen Houd ingedrukt om de volledige invoer te verwijderen
Terug		Raak aan om het zoeken of de invoer te beëindigen
Hoofd/klein		Raak aan om een teken te schrijven in hoofdletters of kleine letters Raak twee keer aan om alle volgende tekens te schrijven in hoofdletters of kleine letters.
Toetsenbord		Raak aan om de toetsenbordindeling te wijzigen QWERTY QWERTZ ABC GRIEKS HEBREEUWS CYRILLISCH Toetsenbordopdrachten zoals PC-toetsenbord met Y Toetsenbordopdrachten zoals PC-toetsenbord met Z Alfabetische toetsenbordopdrachten Griekse toetsenbordopdrachten Hebreeuwse toetsenbordopdrachten Cyrellische toetsenbordopdrachten

 LET OP

De functies **Beveiliging** en **Hoofd/klein** worden alleen ingeschakeld in de wachtwoordfunctie.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- ✓ De veiligheidsinstructies van de fabrikant van het voertuig en de instructies in deze gebruikershandleiding zijn allemaal algemeen van toepassing.
- ✓ Besteed aandacht aan de veiligheidsinstructies van het ZENEC-systeem.
- ✓ Voor de ontvangst van digitale radiozenders moet een geschikt antennesysteem in de auto worden gemonteerd. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw geautoriseerde ZENEC-dealer.

Bronnen



Afb. 2/01

Pictogram	Functie
	Radio (FM/AM/DAB+) Gebruikershandleiding apparaat → Entertainment → RadioPag. 13
	Audio afspelen (CD/Harddisk/A2DP/Apple-interface/Gracenote) Gebruikershandleiding apparaat → Entertainment → Media AudioPag. 23
	Video afspelen (DVD/Harddisk) Gebruikershandleiding apparaat → Entertainment → Media VideoPag. 38
	Externe verbindingen (Smartlink/Camera/AV-IN) Gebruikershandleiding apparaat → Entertainment → InvoerenPag. 42
	Entertainment achterin Gebruikershandleiding apparaat → Entertainment → M-ZonePag. 46

Frequentiebanden

Met het ZENEC-systeem kunt u radiozenders ontvangen via FM, AM of DAB+. De ontvangst van de afzonderlijke frequentiebanden is afhankelijk van de positie van de antenne in uw auto. Daarom zijn niet alle auto's af fabriek uitgerust met een antenne die is ontworpen voor digitale radio-ontvangst. Als uw auto-antenne niet DAB-compatibel is, neemt u contact op met uw ZENEC-dealer voor montage achteraf.

Pictogram	Functie
	Ontvangst van analoge radiozenders op de FM Entertainment → Radio → FM Pag. 15
	Ontvangst van analoge radiozenders op de AM Entertainment → Radio → AM Pag. 18
	Ontvangst van digitale radiozenders die gebruikmaken van DAB (Digital Audio Broadcasting) Entertainment → Radio → DAB+ Pag. 20
	Opslaan van radiozenders (FM/AM/DAB) Entertainment → Radio → Zender opslaan Pag. 22

Zenderlijst FM



Afb. 2/04

Dit scherm biedt een overzicht van de zenders die kunnen worden ontvangen in het gebied waar u door rijdt. De lijst is gerangschikt op zenderidentificatie en niet in alfabetische volgorde.

Functie	Pictogram	Bediening
Zender achteruit/ Zender vooruit		De functies Zender achteruit/Zender vooruit op het vorige scherm (afb. 2/03) verwijzen naar de radiozenders die hier beschikbaar zijn.
Bladeren		Raak aan en houd aangeraakt om de schuifknop omhoog of omlaag te verplaatsen. Raak aan en houd uw vinger op de lijst om de lijst omhoog of omlaag te verplaatsen.
Frequentieband		Geeft de frequentieband (FM/DAB) aan
Zendernaam		Als de zendernaam via RDS wordt uitgezonden, verschijnt deze in de lijst. Als er geen zendernaam beschikbaar is, wordt de frequentie weergegeven.
Werkelijke zender		Deze zender wordt momenteel weergegeven.

Radiobediening AM



Afb. 2/06

Functie	Pictogram	Bediening
Zender achteruit		Raak aan om één zender achteruit te springen in de map
		Snelstartgids apparaat → Multifunctioneel stuurwiel (alleen indien ondersteund door het voertuig en ZENEC-systeem)
Zender vooruit		Raak aan om één zender vooruit te springen in de map
		Snelstartgids apparaat → Multifunctioneel stuurwiel (alleen indien ondersteund door het voertuig en ZENEC-systeem)
Band		Raak aan om toegang te krijgen tot de gewenste frequentieband (DAB/FM/AM)
Info		Aanraken om toegang te krijgen tot de zenderinformatie
Voorkeurzenders		Raak aan om toegang te krijgen tot de opgeslagen radiozenders (18 voorkeurzenders op alle frequentiebanden) Entertainment → Radio → Zender opslaan Pag. 22
Schaal		Aanraken om toegang te krijgen tot de frequentieschaal
TA	TA	Aanraken om de automatische omschakeling in of uit te schakelen zenders met verkeersinformatie



Afb. 2/08

Functie	Pictogram	Bediening
Zender achteruit		Raak aan om één zender achteruit te springen in de map
		Snelstartgids apparaat → Multifunctioneel stuurwiel (alleen indien ondersteund door het voertuig en ZENEC-systeem)
Zender vooruit		Raak aan om één zender vooruit te springen in de map
		Snelstartgids apparaat → Multifunctioneel stuurwiel (alleen indien ondersteund door het voertuig en ZENEC-systeem)
Bladeren		Aanraken en aangeraakt houden om de schuifknop omhoog of omlaag te verplaatsen
Band		Raak aan om toegang te krijgen tot de gewenste frequentieband (DAB/FM/AM)
Info		Aanraken om toegang te krijgen tot de zenderinformatie
Map		Aanraken om toegang te krijgen tot zenderlijsten (vermeldt alle te ontvangen radiozenders in de omgeving)
Voorkeurzenders		Raak aan om toegang te krijgen tot de opgeslagen radiozenders (18 voorkeurzenders op alle frequentiebanden) Entertainment → Radio → Zender opslaan Pag. 22
Schaal		Aanraken om toegang te krijgen tot de frequentieschaal
TA	TA	Raak aan om automatisch omschakelen in of uit te schakelen naar zenders met verkeersinformatie

Zoeken/Radiozenders opslaan



Afb. 2/10

Er zijn verschillende manieren waarop u een radiozender kunt opslaan. De manier van opslaan is afhankelijk van de frequentieband.

Functie	Pictogram	Bediening
Zender	99.90 MHz	Deze zender wordt momenteel weergegeven.
Zender achteruit		Raak aan om naar de vorige voorkeurzender te springen
Zender vooruit		Raak aan om naar de volgende voorkeurzender te springen
Opslaglocaties		Raak aan en houd aangeraakt om de zender op te slaan op de gewenste opslaglocatie Zodra de zender is opgeslagen, worden het pictogram van de frequentieband en de frequentie of de naam van de zender weergegeven
Opslaglocatiereeks		Raak aan om naar een andere opslaglocatiereeks te gaan (3 reeksen met elk 6 opslaglocaties)

Muziekbronnen

Functie	Pictogram	Bediening
Harde schijf		Raak aan om toegang te krijgen tot het afspelen van de harde schijf (USB/SD) Entertainment → Media Audio → Harde schijf Pag. 28
DVD		Raak aan om toegang te krijgen tot DVD-afspelen(CD/DVD) Entertainment → Media Audio → DVD Pag. 27
iPod		Raak aan om toegang te krijgen tot het afspelen van Apple-apparaten Entertainment → Media Audio → iPod Pag. 30
BT-muziek		Raak aan om toegang te krijgen tot het afspelen van BT-muziek (A2DP) Entertainment → Media Audio → BT-muziek Pag. 29
Gracenote		Overzicht van Gracenote-functies Entertainment → Media Audio → Gracenote Pag. 32 - 37

LET OP

Een grote variatie aan datamedia kan worden verbonden met het ZENEC-systeem. Het nieuwste compatibiliteitsoverzicht van nuttige apparaten tezamen met geheugengrootten en -formaten van de ondersteunde media is te vinden op www.zenec.com.



Afb. 2/13

Functie	Pictogram	Bediening
Hoes		Als een hoes is opgeslagen op het muziekmedium of via Gracenote, kan deze worden weergegeven. Deze functie wordt niet ondersteund voor CD/DVD en BT-Audio afspelen.
Artiest		Informatie over de artiest Raak aan om te zoeken naar artiesten is alleen mogelijk met Gracenote ingeschakeld.
Track		Informatie over de track Raak aan om te zoeken naar tracks is alleen mogelijk met Gracenote ingeschakeld.
Album		Informatie over het album Raak aan om te zoeken naar albums is alleen mogelijk met Gracenote ingeschakeld.
Genre		Informatie over het genre (alleen mogelijk met Gracenote ingeschakeld)
Willekeurige volgorde		Raak aan om de functie willekeurig afspelen binnen de map die wordt afgespeeld in te schakelen
Herhalen		Raak aan om een track automatisch herhaald af te spelen
Springen		Raak aan of schuif om te springen binnen een track

Harde schijf

Als een USB-stick of SD-kaart met muziekbestanden in het ZENEC-systeem is gestoken, kunt u afspelen met behulp van deze muziekbron. De eisen die worden gesteld aan de USB-stick of SD-kaart, en de bestandsformaten zijn te vinden op www.zenec.com voor een bepaald product onder apparaatcompatibiliteit.

Functie	Pictogram	Bediening
Bron		Raak aan om naar de beschikbare bronnen te gaan
MLT		Raak aan om een afspeellijst te genereren Entertainment → Media Audio → Gracenote Pag. 32
Terug		Raak aan om achteruit te springen naar de vorige track Blijf aangeraakt houden om achteruit te springen
		Veeg naar rechts om achteruit te springen naar de vorige track
		Snelstartgids apparaat → Multifunctioneel stuurwiel (alleen indien ondersteund door het voertuig en ZENEC-systeem)
Afspelen		Raak aan om een track af te spelen
Pauzeren		Raak aan om een track te pauzeren
Vooruit		Raak aan om vooruit te springen naar de volgende track Blijf aangeraakt houden om vooruit te springen
		Veeg naar links om vooruit te springen naar de volgende track
		Snelstartgids apparaat → Multifunctioneel stuurwiel (alleen indien ondersteund door het voertuig en ZENEC-systeem)
Stemming		Raak aan om naar de selectie van de Gracenote-stemming te gaan Entertainment → Media Audio → Gracenote Pag. 32
Afspeellijst		Raak aan om de lijst met mappen weer te geven Entertainment → Media Audio → Afspeellijst Pag. 31
Springen		Raak aan om direct naar de gewenste positie te springen Schuif om naar de gewenste positie te gaan
Willekeurige volgorde		Raak aan om in willekeurige volgorde af te spelen
Herhalen		Raak aan om een track automatisch herhaald af te spelen

iPod

Als een compatibel Apple-apparaat is aangesloten, kunt u afspelen met behulp van deze muziekbron. De ondersteunde Apple-apparaten zijn te vinden op www.zenec.com voor een bepaald product onder apparaatcompatibiliteit.

Functie	Pictogram	Bediening
Bron		Raak aan om naar de beschikbare bronnen te gaan
Terug		Raak aan om achteruit te springen naar de vorige track Blijf aangeraakt houden om achteruit te springen
		Veeg naar rechts om achteruit te springen naar de vorige track
		Snelstartgids apparaat → Multifunctioneel stuurwiel (alleen indien ondersteund door het voertuig en ZENEC-systeem)
Afspelen		Raak aan om een track af te spelen
Pauzeren		Raak aan om een track te pauzeren
Vooruit		Raak aan om vooruit te springen naar de volgende track Blijf aangeraakt houden om vooruit te springen
		Veeg naar links om vooruit te springen naar de volgende track
		Snelstartgids apparaat → Multifunctioneel stuurwiel (alleen indien ondersteund door het voertuig en ZENEC-systeem)
Afspeellijst		Raak aan om de lijst met mappen weer te geven Entertainment → Media Audio → Afspeellijst Pag. 31
Springen		Raak aan om direct naar de gewenste positie te springen Schuif om naar de gewenste positie te gaan
Willekeurige volgorde		Raak aan om in willekeurige volgorde af te spelen
Herhalen		Raak aan om een track automatisch herhaald af te spelen

Gracenote

De Gracenote-functies kunnen worden gebruikt voor het afspelen via USB of SD-kaart. Wanneer een muziekbron is aangesloten, synchroniseert Gracenote met de bron. Dit kan enkele minuten duren, afhankelijk van de grootte van de muziekbron die is aangesloten. Een update voor de Gracenote-database kan worden gedownload vanaf www.zenec.com → [Ondersteuning](#) → [Software-updates](#) onder het betreffende ZENEC-systeem.

Functie	Pictogram	Bediening
MLT		Deze functie genereert een afspeellijst op basis van de song die momenteel wordt afgespeeld Audio → Gracenote → Afspeellijst Pag. 33
Titel		Raak aan om de beschikbare titels te rangschikken volgens A > Z
Artiest		Raak aan om de beschikbare artiesten te rangschikken volgens A > Z
Album		Raak aan om de beschikbare albums te rangschikken volgens A > Z
Genre		Raak aan om een lijst van de beschikbare genres A > Z
Stemming		Sorteren op stemming Audio → Gracenote → Stemming Pag. 34 - 37
MLT-afspeellijst		Raak aan om toegang te krijgen tot de tijdelijke MLT-afspeellijst Audio → Gracenote → MLT-afspeellijst Pag. 33

Op delen van de inhoud rust copyright van ©Gracenote of haar providers

Stemming



Afb. 2/15

Deze functie biedt u de mogelijkheid om muziek uit uw collectie af te spelen op basis van uw stemming op dat moment. Gracenote sorteert uw muziekcollectie in 25 verschillende hoofdcategorieën, elk met 4 subcategorieën, volgens vier hoofdcriteria (Positief, Donker, Kalm, Energiek). Op deze manier hebt u de keuze om uw muziekweergave te categoriseren in 100 verschillende stemmingen.

Functie	Pictogram	Bediening
Tegels		Het totale aantal tracks dat overeenkomt met deze stemming wordt aangegeven in de tegel. Raak één van de hoofdtegels aan om de subcategorieën te openen. Raak één van de subcategorieën aan om het afspelen van de afspeellijst te starten.
Grafische weergave van stemming		Naast een kleurgecodeerde indeling, geeft de grafische weergave de stemming van de afspeellijst aan.
Stemmingsnaam		De stemmingsnaam toont het totale aantal tracks voor de gekozen stemming.

Stemming

Functie	Pictogram	Bediening
Prikkelend		Verkwikkend/opgewekt Geconcentreerd fonkelend Uitbundig/gevoelvol Triomfantelijk/opwindend
Ruw		Krakkemikkig/uitgelaten Vol vertrouwen/taai Wild/ruw Krachtig somber ritme
Sentimenteel		Teder/oprecht Lyrisch sentimenteel Zacht bitterzoet Kalm melancholisch
Wereldwijs		Beminnelijk/zwoel Vertrouwd bitterzoet Somber speels Rokerig/romantisch
Sensueel		Zacht gevoelvol Dromerig ritme Sensueel ritme Intiem
Opvliegend		Somber fonkelend lyrisch Passioneel ritme Vurig ritme Energiek abstract ritme
Opvliegend		Opwindend ritme Gespannen/sexy Stevige beat Abstracte beat
Melancholie		Mysterieus/dromerig Weemoedig/somber Licht melancholisch Droevig/gevoelvol



Afb. 2/16

Overzicht
Videobronnen..... Pag. 39

DVD
Afspelen Pag. 40

Harde schijf
AfspelenPag. 41

Instellingen
[Gebruikershandleiding apparaat → Instellen → Media instellen](#)..... Pag. 68



Afb. 2/17

Functie	Pictogram	Bediening
Springen		Raak aan om direct naar de gewenste positie te springen Schuif om naar de gewenste positie te gaan
Bron		Raak aan om naar de beschikbare bronnen te gaan
Uitwerpen		Raak aan om de DVD uit te werpen
Terug		Raak aan om achteruit te springen naar de vorige sectie
Afspelen		Raak om een film af te spelen
Pauzeren		Raak aan om een track te pauzeren
Vooruit		Raak aan om vooruit te springen naar de volgende sectie
Info		Raak aan om filminformatie te krijgen
DVD-menu		Raak aan om het DVD-menu weer te geven

Verdere functies in het DVD-menu

Functie	Pictogram	Bediening
Navigatie		Raak de gewenste pijlen aan om te navigeren in het videomenu
Bevestigen	OK	Raak aan om een selectie in het videomenu te bevestigen



Afb. 2/19

Overzicht
INPUT-bronnen Pag. 43

A/V IN
Overzicht..... Pag. 44

SMARTLINK
Overzicht..... Pag. 44

Camera
Overzicht..... Pag. 45

Instellingen
Gebruikershandleiding apparaat → Instellen → Media instellen Pag. 85

A/V IN

Deze gecombineerde audio/video-ingang kan worden gebruikt om een grote variatie aan externe apparaten aan te sluiten. U kunt bijvoorbeeld het ZENEC-systeem gebruiken om muziek te luisteren via de AUX-aansluiting.

LET OP

Deze bron is een puur passieve ingang: bediening van het eindapparaat vanaf het ZENEC-systeem is niet mogelijk.

SMARTLINK

Via de Smartlink-verbinding is het mogelijk om mobiele telefoons en multimedia-apparaten aan te sluiten op het ZENEC-systeem met behulp van een speciaal ZENEC accessoire, en ze te bedienen. In combinatie met HDMI, Miracast Smartlink-interfaces of een DVB-T-tuner die los verkrijgbaar zijn bij ZENEC, kunnen compatibele eindapparaten worden aangesloten en bediend.

LET OP

Meer informatie kan worden verkregen op www.zenec.com, of bij een geautoriseerde ZENEC-dealer.

LET OP

Voor meer informatie over de besturing en bediening van compatibele eindapparaten, raadpleegt u de betreffende gebruikershandleiding voor het eindapparaat die apart is meegeleverd.

INHOUD VAN DIT HOOFDSTUK



Afb. 2/21

Overzicht	
M-Zone-bronnen	Pag. 47
DVD	
Overzicht	Pag. 48
A/V In	
Overzicht	Pag. 48
Audio voorin	
Overzicht	Pag. 48
SMARTLINK	
Overzicht	Pag. 48

DVD

Als er extra monitoren achterin zijn aangesloten op het ZENEC-systeem, kan in deze functie een DVD worden afgespeeld onafhankelijk van de werkelijke weergave via de monitoren achterin.

A/V IN

Als er extra monitoren achterin zijn aangesloten op het ZENEC-systeem, kan deze gecombineerde audio/video-ingang wordt gebruikt om een breed scala van externe apparatuur aan te sluiten, en onafhankelijk worden afgespeeld van de werkelijke weergave achterin.

LET OP

Bediening verloopt uitsluitend via het aangesloten eindapparaat.

Audio voorin

Met deze functie kan de werkelijke audioweergave achterin worden afgespeeld.

SMARTLINK

Via de Smartlink-verbinding is het mogelijk om mobiele telefoons en multimedia-apparaten aan te sluiten op het ZENEC-systeem met behulp van een speciaal ZENEC accessoire, en ze te bedienen. In combinatie met HDMI en Miracast Smartlink-interfaces die los verkrijgbaar zijn bij ZENEC, kunnen compatibele eindapparaten worden aangesloten en bediend.

LET OP

Meer informatie kan worden verkregen op www.zenec.com, of bij een geautoriseerde ZENEC-dealer.

LET OP

Voor meer informatie over de besturing en bediening, raadpleegt u de gebruikershandleiding die wordt meegeleverd met de Smartlink-interfaces.

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

- ✓ Volg altijd alle veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van het voertuig, en de aanwijzingen in deze gebruikershandleiding.
 - ✓ Besteed aandacht aan de veiligheidsinstructies van het ZENEC-systeem.
 - ✓ Koppelen en synchroniseren van een geschikte mobiele telefoon met het ZENEC-systeem
- Compatibiliteit → www.zenec.com

INHOUD VAN DIT HOOFDSTUK



Afb. 3/01

Overzicht

Over dit hoofdstuk	Pag. 49
Veiligheidsinstructies	Pag. 49
Voor het eerste gebruik.....	Pag. 50
Inhoud van dit hoofdstuk.....	Pag. 50

Scherm

Kopregel.....	Pag. 51
Voetregel.....	Pag. 52

Verbinding

Inkomende oproep accepteren/beëindigen.....	Pag. 53
Oproep plaatsen met numeriek toetsenblok	Pag. 53
Oproep plaatsen met behulp van het telefoonboek	Pag. 54
Conferentieoproep.....	Pag. 54

Telefoonboek

Contacten.....	Pag. 55
Favorieten	Pag. 56
Oproeplogboeken	Pag. 57

Instellingen

Instellen → BT configureren → Apparaatbeheerder.....	Pag. 70
Instellen → BT configureren → BT instellen	Pag. 73

Functie	Pictogram	Bediening
Selecteren Mobiele telefoon		Raak aan om de verbonden mobiele telefoon te veranderen. Maximaal drie mobiele telefoons kunnen worden gekoppeld, waarvan er twee zijn verbonden en één actief is. Instellingen → BT configureren → Apparaatbeheerder Pag. 70
Numeriek toetsenblok		Raak aan om het numerieke toetsenblok in te schakelen Handsfree-systeem → Bedieningspaneel → Numeriek toetsenblok Pag. 53
Telefoonboek		Raak aan om toegang te krijgen tot het telefoonboek van de momenteel gekoppelde mobiele telefoon Handsfree-systeem → Telefoonboek Pag. 55
Favorieten		Raak aan om toegang te krijgen tot de opgeslagen favorieten Handsfree-systeem → Favorieten Pag. 56
Oproeplogboeken		Raak aan om toegang te krijgen tot de oproeplogboeken Handsfree-systeem → Oproeplogboeken Pag. 57
Oproepen		Raak aan om de oproep van het handsfree-systeem door te geven aan de mobiele telefoon of vice versa
Numeriek toetsenblok		Raak aan om het numerieke toetsenblok weer te geven Dit is nodig in het geval u gevraagd wordt om een extra nummer in te voeren tijdens het gesprek (callcenter enz.)
Terug		Raak aan om terug te gaan naar het vorige niveau

LET OP

Om het telefoonboek of de oproeplijsten zonder problemen te kunnen gebruiken, zorgt u ervoor dat u tijdens het koppelingsproces toestemming geeft voor toegang tot de gegevens op de mobiele telefoon. Het wordt aanbevolen om dit permanent toe te staan op uw mobiele telefoon.

Oproep plaatsen met behulp van het telefoonboek

Raak in de voetregel het  telefoonboek aan.

Selecteer in het telefoonboek de gesprekspartner die u wilt oproepen en bereid de verbinding voor door  aan te raken.

Na een contact aangeraakt te hebben, wordt u doorverwezen naar het scherm contactgegevens.

Handsfree-systeem → Telefoonboek → Contacten Pag. 55

 LET OP

Afhankelijk van de mobiele telefoon en de ingangen in het telefoonboek, kan de eerste keer synchroniseren maximaal 35 minuten duren.

Conferentieoproep

Met een conferentieoproep kunt u een tweede gesprekspartner accepteren. Dit biedt de mogelijkheid om te praten met de eerste of de tweede partner, gedurende welke tijd het geluid van de andere partner wordt gedempt.

Het gelijktijdig communiceren met alle partners is niet mogelijk.

 LET OP

Deze functie is afhankelijk van de netwerkprovider en de instelling van de mobiele telefoon!

Functie	Pictogram	Bediening
Toetreden		Raak aan om een inkomende partner toe te laten treden*
Wisselen		Als er meer dan één gesprekspartner is verbonden, kunt u wisselen tussen de twee partners door dit herhaald aan te raken.

 LET OP

*Dit pictogram verschijnt alleen als een extra externe partner uw mobiele telefoon belt.

Favorieten



Afb. 3/04

Hier hebt u de mogelijkheid om maximaal 8 telefoonnummers als favorieten op te slaan en op te roepen. U kunt elk van de telefoonnummers in het telefoonboek selecteren en opslaan als favorieten, uitgezonderd e-mailadressen en postadressen.

 **LET OP**

Alle favorieten zijn zichtbaar voor elke gebruiker aangezien ze worden opgeslagen op het apparaat.

Functie	Pictogram	Bediening
Opgeslagen Favoriet	Naam/nummer 	Raak aan om een verbinding voor te bereiden met een opgeslagen favoriet
Beschikbare favoriet		① Raak aan om een nieuwe favoriet toe te voegen
		② Selecteer het gewenste nummer uit het telefoonboek en bevestig met 
Verwijderen		① Raak aan om een favoriet te verwijderen
		② Raak de favoriet aan die u wilt verwijderen

 **LET OP**

Een verandering in de gegevens op de mobiele telefoon wordt niet automatisch doorgevoerd in de favorieten. In het geval u gegevens, zoals telefoonnummers, wilt veranderen, dan moet u die verandering ook doorvoeren in de favorieten.



OVER DIT HOOFDSTUK

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de navigatiefunctie kunt bedienen en gebruiken. Dit is slechts een korte handleiding. De volledige informatie kan worden gevonden in de gebruikershandleiding Navigatie die apart verkrijgbaar is.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

WAARSCHUWING

Als de bestuurder wordt afgeleid, kan dit een ongeluk of letsel veroorzaken. Bediening van het ZENEC-systeem kan de aandacht afleiden van de algemene verkeerssituatie! Op dezelfde manier kan het verbinden, wijzigen of plaatsen van datamedia de bestuurder afleiden.

LET OP

De kaart kan worden geüpdatet door te gaan naar <https://zenec.naviextras.com/shop/portal>.

WAARSCHUWING

Routeaanbevelingen en weergegeven verkeersborden van het navigatiesysteem kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Verkeersborden en verkeersregels hebben voorrang boven routeaanbevelingen en -aanwijzingen van de ZENEC-systemen.

WAARSCHUWING

Snelheidsinformatie weergegeven op het navigatiesysteem komt overeen met de toegestane maximumsnelheid. Pas uw snelheid en rijgedrag aan aan de heersende zicht-, weers-, weg- en verkeersomstandigheden.

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

- ✓ Volg altijd alle veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van het voertuig, en de aanwijzingen in deze gebruikershandleiding.
 - ✓ Besteed aandacht aan de veiligheidsinstructies van het ZENEC-systeem.
 - ✓ Een SD-kaart met het juiste kaartmateriaal moet worden geplaatst.
 - ✓ De ingebruikname van het navigatiesysteem is voltooid (Sat-Fix, enz.)
- [Installatiehandleiding apparaat](#) → [Ingebruikname \(www.zenec.com\)](#)

Overzicht



Afb. 4/02

Functie	Pictogram	Bediening
Kaart		Raak aan om naar de kaartweergave te gaan
Nieuwe route		Raak aan om naar het invoeren van de bestemming te gaan
Verkeer		Raak aan om naar de samenvatting van de verkeersinformatie te gaan

Nieuwe route



Afb. 4/04

Op dit scherm beschrijven we een invoeroptie voor het navigeren naar een bestemming. Alle opties en functies worden in meer detail beschreven in de gebruikershandleiding Navigatie die apart verkrijgbaar is.

Functie	Pictogram	Bediening
Lijst		Raak aan om naar het bedieningsmenu te gaan (zie afb. 4/03)
Nieuwe route		Raak aan om naar het invoeren van het adres te gaan
Invoeren		Raak aan om een volledig adres in te voeren Raak aan om een POI-adres in te voeren Raak aan om naar een opgeslagen adres te navigeren



OVER DIT HOOFDSTUK

Dit hoofdstuk beschrijft alle parameters en instellingen van het ZENEC-systeem. Houd er rekening mee dat de instellingen of gewijzigde parameters een rechtstreeks effect kunnen hebben op het dagelijks gebruik van het ZENEC-systeem.

Daarnaast worden alle apparatuurvarianten en functies van het ZENEC-systeem beschreven, evenals optionele uitrusting van de fabrikant van het voertuig die niet altijd standaard in uw voertuig zit. In deze sectie wordt niet afzonderlijk naar dergelijke kwesties verwezen. Indien deze informatie, eigenschappen of functies verschillen van de werkelijke situatie, kan dat niet worden gebruikt als basis voor eventuele klachten.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING

Als de bestuurder wordt afgeleid, kan dit een ongeluk of letsel veroorzaken.
Bediening van het ZENEC-systeem kan de aandacht afleiden van de algemene verkeerssituatie!
Ook het aansluiten, wijzigen of invoeren van een datamedium kan de bestuurder afleiden.

LET OP

Alle updates en bugfixes, behalve kaartmateriaal voor de navigatie, kunnen gratis worden gedownload vanaf www.zenec.com.

WAARSCHUWING

Als u gebruikmaakt van een wachtwoord om uw ZENEC-systeem te beveiligen, zorgt u ervoor dat dit wachtwoord veilig bewaard blijft voor toekomstige toegang.
Er wordt een vergoeding gevraagd voor het ontgrendelen van het ZENEC-systeem, dat alleen kan worden gedaan door ZENEC Service.

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

- ✓ Volg altijd alle veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van het voertuig, en de aanwijzingen in deze gebruikershandleiding.
- ✓ Let op de veiligheidsinstructies.



Afb. 5/02

Functie	Pictogram	Bediening
Tuner		Raak aan om toegang te krijgen tot de radio-instellingen Gebruikershandleiding apparaat → Instellingen → RadioPag. 67
Media		Raak aan om toegang te krijgen tot de instellingen van het beeld en geluid Gebruikershandleiding apparaat → Instellingen → MediaPag. 68
Bluetooth		Raak aan om toegang te krijgen tot de instellingen van het handsfree-systeem Gebruikershandleiding apparaat → Instellingen → BluetoothPag. 69 - 73
TFT		Raak aan om toegang te krijgen tot de instellingen van het scherm Gebruikershandleiding apparaat → Instellingen → TFTPag. 74
Audio		Raak aan om toegang te krijgen tot de audio-instellingen Gebruikershandleiding apparaat → Instellingen → AudioPag. 75 - 84
Voertuig		Raak aan om toegang te krijgen tot de instellingen van het voertuig Snelstartgids apparaat → Auto
Apparaten		Raak aan om toegang te verkrijgen tot de instellingen van het apparaat Gebruikershandleiding apparaat → Instellingen → ApparatenPag. 85

MEDIA CONFIGUREREN



Afb. 5/04

Hier kunt u de instellingen maken voor de bediening van het afspelen van audio. Om de instellingen te maken raakt u het gewenste sleutel-pictogram aan. U vindt een beschrijving van de afkortingen achterin deze gebruikershandleiding.

Overzicht

Functie	Pictogram	Bediening
Media configureren		Raak aan om toegang te krijgen tot dit scherm

Functie	Pictogram	Bediening
Database		AAN =Ondersteuning door Gracenote ingeschakeld UIT =Ondersteuning door Gracenote uitgeschakeld
ID3		GN = Sorteren door Gracenote ALLE =Sorteren door gebruiker
Hoesafbeelding		GN = Sorteren door Gracenote ALLE =Sorteren door gebruiker
Media-pictogram		Knoptoewijzing MEDIA (Auto/USB/SD/DVD/iPod)

LET OP

Als er geen of niet alle muziektitels van uw externe medium worden weergegeven, stelt u de ID3- en Hoes-instellingen in op ALLE.



Afb. 5/06

De procedure voor het koppelen vereist dat de BT-functie op het eindapparaat is ingeschakeld. Neem tevens de instructies van de fabrikant van het apparaat in acht bij het koppelen van apparaten.

Functie	Pictogram	Bediening
Apparaat beheerder		Raak aan om toegang te krijgen tot dit scherm
Functie	Pictogram	Bediening
Zoeken		Raak aan om te zoeken naar een nieuw Bluetooth-apparaat (niet mogelijk als twee apparaten zijn verbonden)
Paren		Raak aan om een gekoppeld Bluetooth-apparaat opnieuw te verbinden
Verbreken		Raak aan om de verbinding met een gekoppeld Bluetooth-apparaat te verbreken
Verwijderen		Raak aan om een Bluetooth-apparaat uit de lijst te verwijderen (hiervoor moet de verbinding met het apparaat zijn verbroken)

Pictogram	Betekenis
	Dit pictogram geeft aan dat het gekoppelde Bluetooth-apparaat ondersteuning biedt voor HSP/HFP, en kan worden gebruikt met het handsfree-systeem. Handsfree-systeem Pag. 49
	Dit pictogram geeft aan dat het gekoppelde Bluetooth-apparaat ondersteuning biedt voor A2DP, en kan worden gebruikt met de audiospeler. Instellingen → BT configureren → BT instellen Pag. 73

Apparaatnamen



Afb. 5/08

Verander de naam van het mobiele apparaat dat wordt weergegeven op uw ZENEC-systeem (bijvoorbeeld "Mobiele telefoon Jan van Dijk")

Functie	Pictogram	Bediening
Apparaatnaam	Bewerken	1. Raak de naam op de lijst aan die u wilt veranderen. 2. Raak BEWERKEN aan om het toetsenbord te openen. Bewerk de naam naar wens en sla hem op. Deze naam wordt alleen in het ZENEC-systeem veranderd; in de mobiele telefoon wordt de bestaande naam niet veranderd.

LET OP

De oorspronkelijke apparaatnaam van het mobiele apparaat wordt niet veranderd. De naam die u hier invoert, wordt alleen weergegeven in het ZENEC-systeem.

TFT CONFIGUREREN



Afb. 5/10

Hier kunt u de instellingen maken voor het display. Om de instellingen te maken raakt u het gewenste sleutel-pictogram aan.


Overzicht

Functie	Pictogram	Bediening
TFT Configureren		Raak aan om toegang te krijgen tot dit scherm

Functie	Pictogram	Bediening
TFT Instellingen		Raak aan om de helderheidsregeling te selecteren: Navigatie = Helderheidsinstelling van dag/nacht wordt geregeld door het navigatiesysteem. Auto = Helderheidsinstelling van dag/nacht wordt geregeld door het voertuig.
TS kalibreren	OK	Raak aan om de TFT opnieuw te kalibreren (volg de instructies op het scherm).
TS helderheid dag		-10 < > +10
TS helderheid nacht		-10 < > +10

LET OP

Met behulp van de DISP-knop kunt u de helderheid van het display instellen op drie niveaus (↵ 100% → 50% → 0% ↵).



Afb. 5/12

Functie	Pictogram	Bediening
Luidsprekersysteem		Raak aan om toegang te krijgen tot dit scherm

Functie	Pictogram	Bediening
Volume		Raak aan om het beginvolume en het normale volume in te stellen Luidsprekersysteem → Volume Pag. 77
Luidspreker instellen		Raak aan om algemene instellingen te maken voor het luidsprekersysteem Luidsprekersysteem → Luidspreker instellen Pag. 78
Navigatiemenger		Raak aan om de uitvoer van de navigatiestem in te stellen Luidsprekersysteem → Navigatiemenger Pag. 78

Luidspreker instellen



Afb. 5/14

In dit menu kunt u de instellingen maken voor het luidsprekersysteem. Denk eraan dat de instellingen die u hier maakt een effect hebben op het geluid. U kunt ze op elk moment resetten met behulp van het voorkeursprofiel.

Functie	Pictogram	Bediening
Audio-systeem		4.2 = 4-kanaals luidsprekersysteem (+ 2 subwoofers) 5.1 = 5-kanaals luidsprekersysteem (+ 1 subwoofer)
OE-audio-systeem		Aan = Het geluidssysteem is gemonteerd door de fabrikant van het voertuig (DSP-functies zijn gedeeltelijk uitgeschakeld) Uit = De ZENEC DSP-functies zijn volledig ingeschakeld
Subwoofer-filter		filter van 12 dB filter van 24 dB

Navigatiemenger
 (geen afbeelding)

In dit menu kunt u de geluidsinstellingen maken van de uitvoer van de navigatie. Denk eraan dat andere instellingen kunnen worden gemaakt in Instellen in het navigatiesysteem.

[Gebruikershandleiding Navigatie](#) → [Instellingen](#)

Functie	Pictogram	Bediening
Dempen		AAN = De stemuitvoer dempt het afspelen van media UIT = Het volume van het afspelen van media wordt verlaagd
Audio-uitvoer		Bestuurder = Alleen uit luidspreker van bestuurder Voor = Alleen uit voorluidsprekers links en rechts



Afb. 5/16

In dit menu kunt u de instellingen maken voor het frequentiebereik.

Functie	Pictogram	Bediening
Vorm-factor Q	◁ ▷	Raak aan om de kwaliteit van het filter in te stellen voor de geselecteerde band (1 = breed, 5 = smal) 1 < > 5
Frequentie	◁ ▷	Raak aan om een filterfrequentie in te stellen voor de geselecteerde band (elke band is instelbaar in 7 stappen)
Versterkingsfactor	◁ ▷	-14 < > +2
Band	◁ ▷	Raak aan om de gewenste band te selecteren
		Raak aan en blijf aangeraakt houden om de instelling van de geselecteerde band te wijzigen

LET OP

De audio-instelmogelijkheden worden beschreven in een handleiding die apart is meegeleverd.
[Snelstartgids apparaat](#) → [Basisbediening](#) → [Audio instellen](#)



Afb. 5/18

In dit menu kunt u de instellingen maken voor de balans tussen de luidsprekers in de auto.

Functie	Pictogram	Bediening
Links/Rechts		6L> <0> <6R
Voor/Achter		6F> <0> <6H
Kruiscursor		Raak aan op de gewenste positie

PROFIELEN

Voorkeuren

De zes voorkeursprofielen bieden u een snelle en eenvoudige manier om het geluid af te stemmen op uw voertuig.

Functie	Bediening
Profielen	Raak aan om een van de profielen te selecteren Gebruiker/Vlak/Subcompact/Compact/Sedan/Stationwagon/Cabriolet/MPV-SUV

Profiel	Beschrijving
	Gebruiker Als u de waarden van de geluidsinstellingen verandert, schakelt het systeem terug naar het profiel Gebruiker.
	Vlak Dit zet alle instellingen terug in de neutrale stand.
	Subcompact Gebruik deze instelling voor een auto in de categorie subcompact.
	Compact Gebruik deze instelling voor een auto in de categorie compact.
	Sedan Gebruik deze instelling voor een auto van het type sedan.
	Stationwagon Gebruik deze instelling voor een auto waarbij de laadruimte en de passagiersruimte één geheel vormen.
	Cabriolet Gebruik deze instelling voor een auto met een open dak.
 	MPV/SUV Gebruik deze instelling voor een auto met drie rijen stoelen (MPV) of een groot interieur (SUV).

Versie-informatie



Afb. 5/21

Functie	Pictogram	Bediening
Algemeen		Raak aan om toegang te krijgen tot dit scherm

Functie	Pictogram	Bediening
Versie		Geeft de huidige systeeminformatie weer
Info		Raak aan om toegang te krijgen tot gedetailleerde informatie



Afb. 5/23

In dit menu kunt u de beeldinstellingen van de verbonden videobronnen (bijvoorbeeld een camera) aanpassen.

Functie	Pictogram	Bediening
Algemeen		Raak aan om toegang te krijgen tot dit scherm

Functie	Pictogram	Bediening
Helderheid		-10 tot +10
Contrast		-10 tot +10
Verzadiging		-10 tot +10
Kleurschakering		-10 tot +10

ALGEMEEN

AFKORTINGEN

Afkorting	Beschrijving
A/V IN	Invoermogelijkheid voor audio-/videosignaalbronnen (seriële invoer)
A2DP	Fabrikantonafhankelijke Bluetooth®-technologie waarmee audiosignalen kunnen worden gezonden (A2DP = Advanced Audio Distribution Profile)
AC-regeling	Visuele statusinformatie over de airconditioner
AM	Zendstandaard voor terrestrische ontvangst van analoge radiosignalen op de middengolf (MW)
AUX	Invoermogelijkheid voor elke audiosignaalbron (AUX-invoer)
CAN/Stalk	Specifieke communicatieadapter die via een IF-interface is aangesloten op een CAN-bus
CAN-bus	De CAN-bus (CAN = Controller Area Network) is een serieel bussysteem voor communicatie tussen regeleenheden in een voertuig
DAB/DAB+	Zendstandaard voor terrestrische ontvangst van digitale radiosignalen (DAB = Digital Audio Broadcasting)
DSP	De digitale signaalprocessor (DSP) wordt gebruikt voor het verwerken van digitale signalen (bijvoorbeeld audio- of videosignalen)
DVB-T	Zendstandaard voor terrestrische ontvangst van digitale videosignalen (DVB-T = Digital Video Broadcasting Terrestrial)
DVD	Digitale Video Disc
EQ	Equalizer
FAT32	Formatteringsformaat voor digitale media (FAT32 = File Allocation Table 32-bit)
FM	Zendstandaard voor terrestrische ontvangst van analoge radiosignalen met een zeer hoge frequentie (FM = Frequency Modulation)
GPS	Wereldomvattend satellietnavigatiesysteem voor positiebepaling (GPS = Global Positioning System)
GSM	Wereldomvattende mobiele-radionetwerkstandaard voor volledig digitale mobiele-radionetwerken (GSM = Global System for Mobile Communications)
ID3-tag	ID3-tags bevatten metadata die in het MP3-formaat kunnen worden opgenomen.
MFL	Multifunctioneel stuurwiel
microSD	Compact flash-geheugen
MLT	"More Like This" is een Gracenote-functie

INDEX

A

A/V IN	pag. 44
Achteruitkijkcamera	pag. 45
Afspeellijsten	pag. 31
Alternatieve frequentie (AF).....	pag. 67
Audio afspelen	pag. 23
CD/DVD	pag. 27
Harde schijf (USB/SD)	pag. 28
BT-muziek (A2DP)	pag. 29
iPod	pag. 30
Audio instellen	Snelstartgids

B

Beveiligingscode	pag. 89
Bluetooth	pag. 69
Apparaat koppelen	pag. 70
Apparaat verbinden	pag. 70
Automatisch verbinden	pag. 71

C

Camera	pag. 45
CD-audio	pag. 27
Configureren	
Configureren tuner	pag. 67
Configureren media	pag. 68
Configureren Bluetooth	vanaf pag. 69
Configureren TFT	pag. 74
Configureren audio	vanaf pag. 75
Configureren apparaten	Vanaf pag. 85

D

Dempen	Snelstartgids
DVD	
DVD-audio	pag. 27
DVD-video	pag. 38

E

Ensemble	pag. 21
Externe verbindingen	pag. 42

F

Fabrieksinstellingen	pag. 90
----------------------------	---------

G

Gracenote	pag. 32
MLT-afspeellijsten	pag. 33
Stemming	vanaf pag. 34

H

Handsfree-systeem.....	pag. 49
Oproepen beantwoorden/beëindigen..	pag. 53
Oproep plaatsen	vanaf pag. 53
Telefoonboek	pag. 55
Conferentieoproep.....	pag. 54
Favorieten	pag. 56
Oproeplijsten	pag. 57
Hoofdmenu.....	pag. 08

I

Instellingen	pag. 64
Invoeren	pag. 42

K

Kaart.....	pag. 61
------------	---------

M

M-Zone (RSE).....	pag. 46
DVD.....	pag. 48
A/V IN	pag. 48
Audio voorin.....	pag. 48
SMARTLINK	pag. 48

N

Navigatie	pag. 58
Kaart	pag. 61
Nieuwe route.....	pag. 62
Verkeer	pag. 63
Navigatiemenger	pag. 78

O

Opmerkingen	vanaf pag. 05
Opslaglocatie voor zender.....	pag. 22

P

Prullenbak	pag. 07
------------------	---------

R

Radio	pag. 13
Frequentieband FM	pag. 15
Frequentieband AM	pag. 18
Frequentieband DAB.....	pag. 20

S

SMARTLINK	pag. 44
-----------------	---------

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Gracenote®

Dit toepassing of het apparaat bevat software van Gracenote, Inc., Emeryville, California ("Gracenote"). Met de software van Gracenote ("Gracenote-software") kan deze toepassing schijven of bestandsidentificatie uitvoeren en muziekverwante gegevens ophalen, waaronder informatie over de naam, artiest, track en titel ("Gracenote-gegevens") vanuit online-servers of ingesloten databases (samen "Gracenote-servers"). De toepassing kan tevens andere functies verrichten. U mag Gracenote-gegevens uitsluitend gebruiken door middel van de beoogde eindgebruikersfuncties van deze toepassing of dit apparaat.

U stemt ermee in de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en Gracenote-servers uitsluitend voor uw eigen, niet-commercieel privégebruik te gebruiken. U stemt ermee in de Gracenote-software of welke Gracenote-gegevens dan ook niet aan derden toe te wijzen, te kopiëren, over te dragen of door te zenden. U STEMT ERMEE IN DE GRACENOTE-GEGEVENS, DE GRACENOTE-SOFTWARE OF DE GRACENOTE-SERVERS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OP DE MANIER DIE HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN.

U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve licentie om de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers te gebruiken, zal worden beëindigd als u inbreuk maakt op deze beperkingen. Als uw licentie wordt beëindigd, stemt u ermee in op geen enkele wijze meer gebruik te maken van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers, inclusief alle eigendomsrechten. In geen geval is Gracenote aansprakelijk voor betaling aan u voor informatie die u verschaft. U stemt ermee in dat Gracenote, Inc. volgens deze overeenkomst in haar eigen naam rechtstreeks mag toezien op naleving van haar rechten jegens u.

De Gracenote-service gebruikt een unieke identificatiecode om query's na te sporen voor statistische doeleinden. Het doel van deze willekeurig toegewezen numerieke code is om de Gracenote-service query's te laten tellen zonder te weten wie u bent. Ga voor meer informatie naar de webpagina over het Privacybeleid van Gracenote voor de Gracenote-service.

De licentie voor de Gracenote-software en alle onderdelen van de Gracenote-gegevens wordt verstrekt op "AS IS"-basis. Gracenote doet geen toezeggingen of geeft geen garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, over de accuraatheid van alle Gracenote-gegevens in de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich het recht voor om gegevens te verwijderen van de Gracenote-servers of om gegevenscategorieën te wijzigen als Gracenote hiertoe voldoende reden ziet. Er wordt geen garantie verstrekt dat de Gracenote-software of Gracenote-servers geen onjuistheden bevatten of dat het functioneren van de Gracenote-software of Gracenote-servers ononderbroken zal zijn. Gracenote is niet verplicht u te voorzien van nieuwe, verbeterde of extra gegevenstypen of -categorieën die Gracenote mogelijk in de toekomst verschaft; Gracenote mag haar services op elk moment beëindigen.

GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN HET GEEN INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN, VAN DE HAND. GRACENOTE VERSTREKT GEEN GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN VOOR UW GEBRUIK VAN GRACENOTE-SOFTWARE OF WELKE GRACENOTE-SERVER DAN OOK. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN INKOMSTEN.

© Gracenote, Inc. 2009

© Copyright 2015

RevA / deadline versie: Q3-2015
Nederlands